


# Teleskooppivarren käyttöohje

Kuva 2



Teräsvahvistettu, ohuempi pää varresta

Teleskooppivarsi kiristetään eri pituuksiin kiristysvipujen avulla.

Jos teleskooppivarren lukitus luistaa eikä pidä, syynä yleensä kiristysten löystyminen (liian suuri rako).

Säädä kiristysvivun vastamutterilla rakoja pienemmäksi.

Väännä mutteria kuvan 2 osittamaan suuntaan, samalla kun väännät kiristysvipua toiseen. Tarvitset tähän ehkä työkalua avuksesi

**Y-TIIMI**

Y-Tiimi Oy  
Ahmasjärventie 16  
91300 Ylikiiminki  
[www.karekaappari.fi](http://www.karekaappari.fi)  
[www.y-tiimi.fi](http://www.y-tiimi.fi)